

**astro**

# Pengalaman Baharu Astro Anda Panduan Pengguna Ultra Box



# Khas untuk anda

Hubungkan Ultra Box baharu anda kepada rangkaian Wi-Fi dan kuasai hiburan anda dengan ciri-ciri berikut:



## New Home Screen

Segala yang anda lihat adalah milik anda



## Discover VOD

Lebih 50,000 video, saksikan pada bila-bila masa, di mana jua



## 4K UHD

Kualiti gambar sejelas kristal, 4x lebih jelas dari HD



## Cloud Recording

Rakam semua rancangan yang anda mahu pada masa yang sama



## Play From Start

Terlepas permulaan? Hanya mula semula



## Search

Pencarian lebih pantas dan mudah

## Hubung kepada Astro GO\* percuma anda dan nikmati:



## Multi-Screen

Saksikan secara serentak pada mana-mana peranti



## Stop Here, Continue There

Berhenti pada satu peranti dan sambung pada peranti yang lain


\*Ketahuhi cara untuk menghubungkan akaun anda pada m/s 15.



Untuk pengalaman terbaik, anda perlukan kelajuan Internet 10 Mbps

## Selamat Datang ke Home Screen anda


Lihat semua program dan saluran berpandukan langganan anda, dan banyak lagi.



- 1 Home** Langganan anda pada sekali pandang. Gunakan butang anak panah pada alat kawalan anda untuk mengemudi.
- 2 Catch Up** Saksikan episod-episod baharu rancangan TV kegemaran anda.
- 3 Boxsets** Saksikan musim-musim terdahulu atau siri penuh.
- 4 Movies** Bawa skrin besar pulang, dari filem blockbuster Hollywood sehingga ke filem tempatan dan antarabangsa.
- 5 Kids** Cari program-program seronok dan berilmiah untuk anak-anak anda.
- 6 Store** Seleksi rancangan dan filem baharu untuk anda menyewa termasuk filem blockbuster dari Astro First dan Astro Best.
- 7 Sports** Saksikan pelbagai liputan sukan termasuk pelbagai perlawanan, ulang semula dan sorotan.
- 8 My Library** Semua rakaman, program-program Pay-Per-View dan rakaman yang dijadualkan boleh didapati di sini.
- 9 Search** Cari program-program dengan tajuk, pelakon, pengarah atau nama/nombor saluran.
- 10 Settings** Khususkan Settings untuk pengalaman Astro anda.

# Hiburan anda bermula di sini

Kini lebih pantas dan senang untuk anda menikmati hiburan anda.



Hiburan anda dikategorikan untuk pengalaman tontonan yang lancar.

**Paparan** Program terkini yang trending untuk tontonan anda.

**Saluran Kegemaran** Saluran-saluran TV yang anda pilih sebagai Favourites.

**Saluran Terakhir Yang Ditonton** Lihat semula saluran-saluran yang anda pernah menonton.

**Kini Di TV** Apa yang anda boleh menonton sekarang.

**Panduan Saluran** Jadual tayangan program untuk 7 hari.

**Siaran Langsung** Saksikan acara istimewa yang berlaku secara langsung.

**Watchlist Anda** Video On Demand Program (VOD) yang anda telah masukkan ke Watchlist anda.

**Sambung Menonton** Sambung semula program VOD anda pada babak yang anda tinggalkan.

**Sewaan** Menyimpan program Pay-Per-View yang disewa.

**On Demand Untuk Anda** Program VOD yang disarankan khas untuk anda.


# Kunci kepada dunia hiburan anda

Alat kawalan Ultra baharu membuatkan pengemudian lebih senang dan intuitif. Mata anda tidak akan terlepas daripada menonton segala aksi yang ada.



# Cara-Cara Untuk Menyambung Ultra Box Kepada Wi-Fi

Untuk menikmati pelbagai manfaat dan ciri, mulakan dengan menyambung Ultra Box anda kepada Wi-Fi.




## Langkah 1

Tekan ikon 🏠 pada alat kawalan anda dan pergi ke **Settings**. Pastikan Wi-Fi rumah anda sudah dihidupkan



## Langkah 2

Menerusi **Settings**, sila ke **Wi-Fi/Ethernet**, kemudian ke **New Wi-Fi Connection** dan pilih rangkaian anda



## Langkah 3

Masukkan kata kunci Wi-Fi untuk sambung




## Langkah 4

Anda akan menerima notifikasi jika sambungan berjaya

# Cara-Cara Untuk Mengemudi


## Akses Saluran-Saluran Anda



Menukar saluran kini semudah **A B C**

- A** Tekan butang **Nombor** untuk ke saluran yang diinginkan
- B** Semak imbas saluran dengan butang  $\wedge/\vee$
- C** Gunakan butang  $\dots$  untuk mengakses **Panduan Saluran** dan cari saluran

## Akses Player Banner



Anda boleh akses **Player Banner** semasa menonton program dengan menekan butang **OK**.


**Player Banner** membolehkan anda:

- Melihat **Progress Bar**, **Gulung Semula** atau **Mundar Laju** program anda
- Melihat Maklumat Lanjut
- Mula semula program dari mula (yang mana berkenaan)
- Rakam program/siri semasa
- Menukar pilihan bahasa audio
- Menukar pilihan bahasa sari kata

Untuk menyembunyikan **Player Banner**, tekan  $\curvearrowright$

# Cara-Cara Untuk Mengemudi


## Pause/Play/Rewind/Fast Forward



Semasa anda menonton VOD atau rakaman program, anda boleh melakukan mana-mana fungsi berikut:

- 1 Tekan **OK** untuk melancar **Player Banner**
- 2 Kemudi ke atas untuk ke **Progress Bar**
- 3 Tekan **OK** untuk **Pause/Play**  
Tekan ◀ untuk **Rewind**  
Tekan ▶ untuk **Fast Forward**

## Sari Kata Toggle dan Audio




Mencari pilihan bahasa? Sudah semestinya kami ada.

- 1 Tekan **OK** untuk melancar **Player Banner**
- 2 Gunakan **Anak Panah** untuk mengemudi dan memilih **Audio** atau **Sari Kata**. Bahasa Lalai akan digunakan
- 3 Pilih bahasa yang diinginkan dengan menekan **OK**



## Main Dari Mula



Ia tidak semestinya berakhir jika anda terlepas permulaan program anda.

- 1 Tekan **OK** untuk lancar **Player Banner**
- 2 Pilih **Main Dari Mula** dan tekan **OK**

Fungsi **Rakam** akan dinyahpasang apabila anda **Main Dari Mula**.

Untuk saluran-saluran yang bertayang secara serentak dalam SD dan HD, **Main Dari Mula** hanya boleh digunakan untuk saluran HD.

Fungsi ini tidak boleh digunakan untuk saluran Astro Best, Astro First dan Astro UHD.

# Cara-Cara Untuk Rakam Program Anda

Rakam program atau kesemua siri agar anda tidak terlepas lagi.

## Ketika Menonton



### SEKALI Rakaman


- 1 Tekan **R** pada alat kawalan
- 2 Notifikasi akan diberikan apabila rakaman bermula



### Rakaman BERSIRI


- 1 Tekan **R** pada alat kawalan dan ini akan **merakam kesemua episod** secara automatik
- 2 Notifikasi akan diberikan apabila rakaman bermula

## Menerusi Panduan Saluran



### SEKALI Rakaman

- 1 Tekan butang **...**
- 2 Kemudi ke program yang diinginkan
- 3 Tekan **R** pada alat kawalan. Ini akan membolehkan anda menjadualkan rakaman program yang akan datang
- 4 Notifikasi akan diberikan untuk mengesahkan rakaman. Ikon **R** akan menunjukkan sekali rakaman



### Rakaman BERSIRI

- 1 Tekan butang **...**
- 2 Kemudi ke program yang diinginkan
- 3 Tekan **R** pada alat kawalan. Pop-up akan muncul dan pilih rakaman bersiri
- 4 Notifikasi akan diberikan untuk mengesahkan rakaman. Ikon **R** akan menunjukkan rakaman bersiri

Anda hanya boleh merakam saluran HD untuk saluran-saluran SD dan HD yang bertayang secara serentak. Fungsi rakaman tidak boleh digunakan untuk program daripada Astro UHD.

# Cara-Cara Untuk Membatalkan Rakaman

## Ketika Menonton



## Batal Rakaman SEKALI / BERSIRI

- 1 Tekan **R** pada alat kawalan
- 2 Gunakan butang **Anak Panah** untuk memilih **Ya**
- 3 Notifikasi pengesahan akan diberikan


## Menerusi Panduan Saluran




## Batal Rakaman SEKALI / BERSIRI


- 1 Tekan butang **...**
- 2 Kemudi ke rancangan yang diinginkan
- 3 Tekan **OK** untuk memilih
- 4 Pilih **Batal Rakaman**
- 5 Notifikasi akan diberikan untuk mengesahkan pembatalan

# Cara-Cara Untuk Mencari Rakaman-Rakaman Anda



- 1 Tekan  pada alat kawalan anda dan kemudian kemudi ke tab **My Library**
- 2 Kemudi ke bawah menuju ke **Rakaman Lain** atau **Rakaman Bersiri**
- 3 Kemudi ke rancangan yang diinginkan, tekan **OK** untuk ke **Maklumat Lanjut** dan tekan **OK** sekali lagi untuk **Main**

## Padam Rakaman



- 1 Menerusi **My Library**, pilih program atau episod yang ingin dipadamkan dan tekan **OK**
- 2 Tekan **OK** untuk ke **Maklumat Lanjut**. Kemudian pilih **padam rakaman** atau **padam semua episod**

Anda akan kehilangan rakaman anda apabila rakaman dipadamkan.

## Naik Taraf Penyimpanan Cloud Anda



Berserta dengan Ultra Box **200 jam** **PERCUMA**

Langganan ruang penyimpanan tambahan **400 jam** **RM12/bulan**

**1,500 jam** **RM15/bulan**

Untuk naik taraf ruang penyimpanan anda, layari [selfservice.astro.com.my](http://selfservice.astro.com.my) atau hubungi **03-7490 8102**

# Cara-Cara Untuk Menggunakan Search



Cari apa yang anda inginkan dengan lebih cepat dan mudah.

- 1 Tekan **Q** pada alat kawalan anda
- 2 Gunakan butang **Anak Panah** dan **OK** untuk menaip **tajuk, pelakon, pengarah** atau **nama/nombor saluran**
- 3 Pilih pilihan yang menepati pencarian anda dan tekan **OK**
- 4 Pilih program yang diinginkan, tekan **OK** untuk memulakan tontonan anda

# Cara-Cara Menggunakan Stop Here, Continue There\*




Pastikan anda menonton di mana-mana jua.

- 1 Tekan **OK** untuk melancar **Player Banner**
- 2 Untuk hentikan program, pilih **Henti**
- 3 Untuk menyambung tontonan pada alat peranti yang lain, lancarkan aplikasi **Astro GO** dan kemudi ke bawah ke bahagian **Sambung Menonton**

\*Fungsi ini memerlukan anda untuk menghubungkan akaun Astro anda kepada Astro GO. Ketahui dengah lebih lanjut pada m/s 15.

## Cara-Cara Untuk Menyewa Menerusi Store\*




Nak lagi? Sila ke **Store**.

- 1 Dari **Home Screen**, gunakan butang **Anak Panah** dan kemudi ke tab **Store**
- 2 Kemudi ke filem yang diinginkan dan tekan **OK** untuk memilih
- 3 Pilih **SEWA** dan tekan **OK**
- 4 Masukkan PIN (**PIN Lalai adalah 0000**)
- 5 Anda akan menerima notifikasi pada skrin apabila sewa anda berjaya
- 6 Tekan **OK** untuk mainkan program yang disewa

\*Bayaran akan dikenakan untuk filem-filem yang disewakan dari **Store**.

## Cara-Cara Untuk Mencari Sewa dari Store




Cari apa yang anda sewa hanya pada satu tempat.

- 1 Dari **Home Screen**, kemudi ke bawah ke bahagian **Sewaan**
- 2 Gunakan butang **Anak Panah** dan **OK** untuk memilih program yang diinginkan
- 3 Tekan **OK** untuk mainkan program yang disewa

# Cara-Cara Untuk Menghubungkan Akaun Astro Anda Kepada Astro GO Secara Percuma

## Telefon Pintar & Tablet



- 1 Muat turun aplikasi Astro GO.  
Lancarkan aplikasi dan log masuk dengan menggunakan Astro ID anda. Jika Astro ID anda masih tidak dihubungkan kepada akaun Astro anda, anda akan diberi peringatan untuk melakukannya ketika log masuk. Jika anda tidak mempunyai Astro ID, klik pada **Don't have an Astro ID?**




- 3 Cipta Astro ID anda dengan menggunakan email/nombor telefon bimbit anda dan tetapkan kata kunci. Klik **Next** dan anda akan menerima nombor PIN 6-digit menerusi SMS atau email untuk pengesahan.

Untuk pengguna komputer riba dan desktop, layari [astrogo.com.my](http://astrogo.com.my) untuk menghubungkan akaun anda.



- 2 Pilih pilihan yang sesuai untuk mengenal pasti akaun Astro anda agar kami dapat menghubungkan langganan anda kepada Astro ID anda.  
Masukkan Nombor Akaun atau Kad Pintar Astro anda diikuti dengan nombor kad pengenalan pemilik akaun. Kemudian klik **Next**.



- 4 Masukkan nombor PIN 6-digit dan klik **Verify**. Kini anda bersedia untuk menonton Astro GO pada bila-bila masa, di mana jua.

